

ご注意ください!

ETC安全走行 のためお願い



入口を正常通行しても、
出口でETC開閉バーが
開かないことがあります。



車載器の一時的な不具合

(車載器・アンテナの取付不良等)


ほとんどの
原因は...

ETCカードの不具合

(ICチップの汚れ、破損等)

最初に確認していただきたいこと

車載器の状況を
ランプがお知らせします。



■「緑」ランプは正常

■「赤」ランプ点灯・点滅は異常

※車載器により異なります。お持ちの車載器をご確認ください。



Check Point!!

- ICチップのお手入れ
- ICチップの剥がれ・破損

正しくセットアップされていますか？

車載器を搭載する車両の情報を登録していただく必要があります。

⚠ 車載器を他の車に付け替えた場合や、けん引できる構造に変更した場合等は、再セットアップが必要です。

車載器・アンテナの取り付けは適切ですか？

車載器は、適正に取り付ける必要があります。

⚠ 取り付けが適切でない場合、通信に時間を要し、エラーとなることがあります。

⚠ 車載器アンテナと本体を結ぶケーブルが折れていたりする場合、データ通信を阻害するため、エラーとなることがあります。



電波をさえぎるものはありませんか？

車両のひさしやルーフボックスなどが電波を遮断することがあります。また、アンテナ周辺に電波を遮断する金属製の板又は機器類等がある場合は、電波の反射による通信不良の原因となります。

⚠ 車載器の取り付けに関しては、セットアップ店へご相談ください。

⚠ 通信不良が頻発する場合は、セットアップ店や車載器メーカーへご相談ください。

キャンピングカー



ユニック車




熱線反射
フロントガラス車両



入口料金所の通過時や料金所通過後の走行中にエラーが発生した場合、
出口では一般レーンをご利用ください。 ※車載器が正常な表示に戻っても、エラーの状態は解消しません。

ETC 安全で快適なドライブのために




◆ご利用前の注意事項

走行前においては、ETCカードの有効期限を確認するとともに、ETCカードを車載器に確実に挿入してください。



有効期限を確認！




ETCカードを
認証しました！

ETCカードを
確実に挿入！

◆走行中においては、以下の点についてご注意ください。

ETCレーンへは前車との十分な車間距離をとっていただくとともに、20km/h以下に減速して進入してください。前車の急停止や開閉バーが開かない場合がありますので、止まることが出来る速度で走行をお願いします。




通信が完了すると、路側表示器に【↑通行可】と表示され、開閉バーが開きますので、ご確認のうえ通過してください。



ETCカードの挿入忘れなどで、開閉バーが開かない場合があります。路側表示器に【ストップ停車】と表示されます。

4輪車は、バックせず、その場に停車し、係員の案内に従ってください。



退避し、安全な
場所から連絡




2輪車は、そのまま開閉バーを退避し、安全な場所から連絡してください。

ETCレーンが点検、トラブル等で閉鎖されている場合は、信号は赤となり、車線表示板は閉鎖中の表示となります。この場合、ETCレーンへは絶対に進入しないでください。



進入禁止！

ETCレーンへの無理な車線変更は大変危険です！



ETCレーンでの併走・追い抜きは通信エラーの原因になり、重大事故につながる恐れもあります。



本州四国連絡高速道路株式会社

